

## Bedienen zomer-/ winterstand – Carper

Als uw houten kozijn is uitgerust met een zomer-/winterstand, is er een sluitplaat gemonteerd in de bovendorpel, ongeveer 15 cm uit de hoek van de sluitzijde van het draaikiepraam. Wanneer u het raam opent ziet u op de bovenzijde van het draaikiepraam een nokje wat in deze sluitplaat valt.



### Instellen van de zomerstand

1. Draai de raamboom naar boven/verticaal, voor gebruik van de kiepstand
2. Laat nu het raam kiepen, deze staat nu op de grote kiepstand (standaard)

### Instellen van de winterstand

1. Draai de raamboom naar boven/verticaal, voor gebruik van de kiepstand
2. Laat het raam gesloten en draai de raamboom 45 graden
3. Laat nu het raam kiepen, deze staat nu een klein stukje open, op de winterstand

#### Bediening - Draai-kiepraam

