

Bedienen zomer-/ winterstand – Gealan

Een draaikiepraam is een raam dat zowel kan draaien als kiepen. De kiepstand wordt gebruikt voor ventilatie; het raam staat dan op een kier. Voor extra frisse lucht is het ook mogelijk om het raam helemaal open te zetten d.m.v. het draaisysteem.

Voor ventilatie in de winter wordt veelal een kleinere kier, de winterstand, gebruikt, uw draaikiepraam moet daarvoor wel met deze zomer-/winterstand zijn uitgerust. U kunt dit controleren in uw orderbevestiging bij de raamboom beschrijving en aan de hand van het raambeslag zelf.



Raam links op de foto:

Zonder zomerwinterstand, nokje voor kiepfunctie in 1 (zomer)stand

Raam rechts op de foto:

Met extra winterstand, palletje voor kleinere kier/ extra kiepstand




RUITER

Dakkapellen
Dakopbouwen
Projecten
Lofta

Raam bedienen


Draaien

1. Open het raam in de draaistand
2. Beweeg de raamboom naar de horizontale positie
3. U kunt het raam nu openen / draaien



Kiepen

1. Open het raam in de kiepstand
2. Beweeg de raamboom helemaal verticaal/ naar boven
3. U kunt het raam nu naar u toe trekken/ kiepen



Winterstand

1. Open het raam in de kiepstand (raamboom verticaal/naar boven) en sluit het raam bijna volledig tot ongeveer 1 cm
2. Draai de raamboom 45 graden, het raam klikt in de winterstand (kier)

Heeft u hulp nodig?

We gaan ervan uit dat met deze tips duw draaikiepramen goed kunt bedienen. Is dit niet het geval of heeft een andere melding, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt een online [service melding aanmaken](#) via het [formulier](#) op onze website.